

TEORETIČNA VPRAŠANJA NA VOZNIŠKEM IZPITU

Katere luči bomo uporabljali med vožnjo?

Slabo vreme: Zasenčene žaromete

Lepo sončno vreme: Dnevne luči (gorijo samo spredaj!!)



Kakšne luči imamo na vozilu (naštej svetlobna telesa)

Dnevne luči, zasenčeni žarometi, dolgi žarometi, pozicijske luči, zavorne luči, smerne utripalke, luči za vzvratno vožnjo, zadnjo meglenko (prvih nimamo).

Kdaj uporabljamo meglenke in kje jih prižgemo?

Ob slabi vidljivosti, ko je megla zunaj in vidljivost manjša od 50 metrov. Ugasnemo jih, če za nami pripelje vozilo, da voznika ne slepimo. Pokažem kje se prižgejo in katera lučka sveti na armaturni plošči. (meglenka se prižge s potegom stikala za žaromete ven na armaturi se prikaže oranžni simbol) Na sliki zgoraj. stikalo je označeno.



Kdaj uporabljamo dolge luči in kje jih prižgemo?

Uporabljamo jih ponoči in izven naselja. Zasenčimo vsakič, ko mimo nas pripelje vozilo nasproti ali če nas nekdo prehiti pa tudi kadar imamo na vozišču ali ob njem druge udeležence. Pokažem kje se prižgejo in katera lučka sveti na armaturni plošči. Vključimo jih tako, da najprej obrnemo stikalo za žaromete skrajno desno "zasenčeni žarometi" nato na ročki, kjer imamo smerno utripalko potisnemo proti armaturi in dobimo plavi simbol, da so dolgi žarometi vključeni.





Kje imamo stikalo za dvig žarometov?

Na golfu se višina žarometov uravnava samodejno!

Kakšna je razlika med dnevnimi lučmi in zasenčenimi žarometi?

Dnevne luči so prižgane samo spredaj, pri zasenčenih žarometih gorijo luči spredaj in zadaj.

Naštajte obvezno opremo v vozilu

Prva pomoč (velja 5 let.), varnostni trikotnik, odsevni jopič, rezervna pnevmatika ali nadomestek "komplet za popravilo pnevmatike", rezervne žarnice in varovalke. Vse razen odsevnega jopiča, kateri se nahaja v vozilu je pospravljeno zadaj v prtljažniku, guma in komplet za popravilo je v dnu prtljažnika.

Naštajte tekočine, ki jih je potrebno preverjati.

Motorno olje, hladilna tekočina, zavorno olje, tekočina za pranje vetrobranskega stekla.

Znam pokazati kje se jih doliva in preverja



Kje je tipka za notranje kroženje zraka? (tipke za ventilacijo) Kdaj jo uporabimo?

Če zunaj smrdi ali smo ustavili v predoru zaradi zastoja.



Kje je ogrevanje zadnjega stekla?

Na območju ventilacije se nahaja simbol za ogrevanje zadnjega stekla(razloženo na prvi uri)

Kaj naredim, če se mi zarosijo stekla na vozilu?

Pritisnem tipko za ogrevanje zadnjega stekla, ter nastavim primerno temperaturo in povečamo hitrost pihanja. Klima "A/C" pomaga pri tem, ker vleče vlago iz vozila. Opis je že podan.



Kdaj uporabim hupo? (trobljo)

Kadar me nekdo ogroža ali je ogrožen drug udeleženec v prometu. S tem opozorim nase in na nevarnost. Nahaja se na volanu levo in desno od znaka W!!!



Pokažite mi kje bi vklopili brisalce v primeru poslabšanja vremena?

Razložim uporabo in demonstriram Desna ročica ob volanu gre 1 stopnjo gor ker imamo avtomatsko s pomočjo senzorja. Zadnji se vklopi s potiskom od volana proti armaturi



Zakaj se v vozilu uporablja varnostni pas?

Bistveno prispeva k prometni varnosti, saj me v primeru prometne nesreče zadrži na sedežu, da se ne poškodujem ali pademo iz vozila. Pravilna uporaba varnostnega pasu je ključna. Pokažem kako se pravilno pripnemo.

Kolikšna je varnostna razdalja?

Naselje: pri 50 na uro je 30 metrov

Izven naselja: pri 90 na uro je 54 metrov

Na AC pri 130 na uro je 78 metrov

Varnostno razdaljo in hitrost vožnje vedno prilagajam razmeram na cesti, gostoti prometa in vremenskim razmeram. Pravilo 2 sekund!!

Kako zakleniti volan?

Znam pokazati (vzamem ključ iz kontakta, volan zavrtim v levo ali desno in volan se samodejno zaklene, odklenem ga lahko s ponovnim obratom ključa in volana kamor gre. Tu ni potrebe po neki sili!!)

Kaj spada pod zimsko opremo?

Zimske pnevmatike 3mm, strgalo za sneg, metlica za čiščenje vozila, snežne verige.

Kako vem, da imam na avtu montirane zimske pnevmatike?

Po profilu, saj je globlji, vsaj 3 mm. Na pnevmatiki so oznake M+S, tudi kakšna snežinka ali celo piše winter, eskimo in podobno.

Kdaj je obvezna uporaba zimske opreme?

Zimske pnevmatike moramo po zakonu imeti na vozilu med 15.11. in 15.03.

Kaj pomeni 15. marec za voznika motornih vozil?

Konec obvezne uporabe zimskih pnevmatik

Kaj če zapade sneg sredi aprila?

Pnevmatike, ki jih imam na vozilu morajo imeti dovolj profila (vsaj 3mm) in snežne verige v prtljažniku vozila.

Koliko mm profila mora imeti letna pnevmatika, da še zadostuje za varno uporabo?

Ko doseže 1.6 mm jo je potrebno zamenjati.

Kje preverimo tehnično brezhibnost vozila?

Piše v knjižici Prometno dovoljenje. Nahaja se v predalčku nad menjalnikom oz. pod stropom

Kdo mi izda vozniško dovoljenje?

Upravna enota

Kakšen je postopek menjave pnevmatike in kaj vse potrebujemo?

Preverimo, če je rezervna pnevmatika uporabna in pripravimo orodje (ključ za odviti vijake in dvigalko). Najprej odvijemo vijake in nato dvignemo vozilo toliko, da bo šla polna pnevmatika gor. Vijake odvijemo do konca in snamemo prazno pnevmatiko ter jo nadomestimo z novo. Vijake damo nazaj in jih zategnemo toliko, da lahko avto spustimo na tla in jih nato do konca zategnemo.

Lahko si pomagata z videom <https://youtu.be/f6dwag4LxCA>

Kakšno gorivo uporabljamo in kje preverimo, kje ga natočimo?

Uporabljamo Diesel na črpalki je označena črna ročka, točimo na desni strani.

Opišite prikazovalnike na armaturni plošči.

Glej slike!!!



